



ICカードリーダー サーマルプリンター (レシート) バーコードリーダー

スリープ設定解除方法


●次の設定で接続デバイスがスリープ状態になるのを解除できます。



- ① スタートボタンから
左図の丸囲み「**設定**」をクリックします。



- ② 切り替わった画面から左図左側の
「システム」→**「電源」**をクリックします。



- ③ 開いた画面の**「電源」**の中の**「画面とスリープ」**を開き2段目の**「電源接続時に次の時間が経過した後にデバイスをスリープ状態にする」**の項目を丸囲みのように**「なし」**を選択